



BIEN IMPRIMER

Comme tout matériel, votre imprimante a besoin d'entretien. Avant tout, n'oubliez pas d'installer votre imprimante en suivant les instructions du mode d'emploi (voir dépliant ou sur le CD-Rom). Placez-la dans un endroit à l'abri de la chaleur, du froid et de la lumière (évités les fenêtres, les chauffages, le soleil, ...).

Il est très probable que votre imprimante soit à jet d'encre : c'est une technologie qui utilise des encres sous forme de gel, et qui sont propulsées en fine pluie sur le papier, grâce aux têtes d'impression. Cela permet d'avoir une grande qualité, comme pour des photos par exemple.

En revanche, l'encre étant liquide, elle peut sécher à la longue. Imprimez régulièrement afin qu'elle ne sèche trop vite : une simple feuille imprimée tous les quinze jours suffit.

Si vous ne comptez pas utiliser votre imprimante pendant une longue période, il est conseillé d'enlever les cartouches. Effectivement en séchant elles peuvent boucher les têtes d'impression, ou encrasser la mécanique. Il est aussi recommandé de fermer le capot du bac à papier pour que la poussière ne passe dans le système d'entraînement des feuilles.

Vous pourriez être tenté d'acheter des cartouches d'une autre marque que celle de votre imprimante. C'est ce qu'on appelle de l'encre générique ou compatible (système de recharge ou cartouches vendues en grandes surfaces). La densité de l'encre n'étant pas la même que celle d'origine, elle va « baver » dans l'imprimante, encrasser le mécanisme, et boucher les têtes. Il est fortement déconseillé d'utiliser ce type d'encre, cela réduirait grandement la durée de vie de votre machine. Utilisez uniquement de l'encre recommandée par la marque de votre imprimante. Vérifiez toujours la date de péremption, et si vous les achetez par lot, stockez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière (pendant l'été, le bac à légume du réfrigérateur est approprié si vous les sortez une demi heure avant de les installer).

Concernant les cartouches, pour une contenance de 10 picolitre (cartouche individuelle de la marque Epson par exemple), on peut imprimer environ 250 pages en brouillon, 150 en qualité normale, et 20 en qualité photo. N'oubliez pas donc de choisir la qualité d'impression afin d'économiser au mieux l'encre : lorsque vous lancez une impression, une fenêtre apparaît ; cliquez alors sur « Propriétés » :



Choisissez ensuite la qualité souhaitée (brouillon, si vous ne pensez pas garder le document ; texte pour du texte avec des images ; photos si vous devez imprimer des photos sur du papier mat ou glacé). Faites la même procédure avec la fonction copieur quand vous avez besoin de photocopies. En effet, les imprimantes sont programmées pour imprimer au plus qualitatif, c'est à dire au plus consommateur. Donc, si vous laissez faire la machine, elle consommera plus que si c'est vous qui contrôlez la qualité d'impression.

Pareillement, si vous devez imprimer du volume (un rapport écrit, une série de photos, ...), sachez que les professionnels de l'impression ont « le papier au kilomètre et l'encre au litre », et vous proposerons des prix plus avantageux que si vous imprimez vous-même à la maison.